

# Bestway®

EN

FR

DE

IT

NL

ES

DA

PT

EL

RU

CS

NO

SV

FI

SK

PL

HU

LV

LT

SL

TR

RO

BG

HR

ET

SR

AR

**58649**

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Model č. 58649

CS

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- (1) Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- (2) Spotřebič lze používat pouze s napájecí jednotkou vyhovující normám ČSN EN 61558-1 a ČSN EN 61558-2-16. Lze jej napájet pouze bezpečným malým napětím uvedeným na štítku spotřebiče.
- (3) Baterie, které spotřebič obsahuje, může vyměňovat pouze osoba s potřebnými dovednostmi.
- (4) Spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.  
VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku vyhovující normám ČSN EN 61558-1 a ČSN EN 61558-2-16
- (5) Čisticí zařízení je určeno k čištění bazénů a vířivek.
- (6) Používejte originální baterie a kabel USB.
- (7) Nabíjení provádějte, pouze když je čisticí zařízení vypnuté.
- (8) Umístěte čisticí zařízení na čisté a suché místo. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani je neumísťujte do blízkosti výbušnin.
- (9) Pokud se pod vodou nacházejí ostré předměty, může snadno dojít ke zničení filtračního vaku.
- (10) Čisticí zařízení automaticky přestane pracovat, když není ve vodě.

(11) Kvůli sacímu výkonu se nepřibližujte k sací hlavici, když pracuje – týká se částí lidského těla, zvířat, vlasů nebo oděvů.

(12) Nenechte uniknout mazací olej, způsobuje znečištění vody.

(13) Pracovní podmínky čisticího zařízení:

(13-1) Hloubka vody od 50 cm do 256 cm

(13-2) Teplota vody: 4 °C (39,2 °F) až 35 °C (95 °F)

(14) TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

**Výše uvedené varování a upozornění nepokrývají všechna možná rizika a/nebo nebezpečí vážného zranění.** Vlastníci bazénu/vířivky musí být při používání čisticího zařízení velmi opatrní a musí se řídit zdravým rozumem.

### **VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU**

**POZNÁMKA:** Když je baterie plně nabitá, kontrolka nabití začne svítit zeleně.

**POZNÁMKA:** Před prvním použitím nabíjejte čisticí zařízení 5 až 6 hodin. Za normálních okolností je možné čisticí zařízení používat po plném nabití po dobu asi 50 minut.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Příčiny problémů	Řešení
Zařízení nefunguje	Vybitá baterie	Nabijte baterii, po nabití bude za normálních okolností fungovat asi 50 minut.
	Poškozená baterie	Kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu. Varování! Chcete-li předejít riziku poškození čisticího zařízení, zakupte pro účely výměny originální lithiové baterie.
Příliš slabý sací výkon	Zkontrolujte stav nabití baterie	Nabijte baterii, po nabití bude za normálních okolností fungovat asi 50 minut.
	Zkontrolujte kapacitu vaku na nečistoty	Čas od času je třeba nahromaděné nečistoty ze síťového vaku odstranit
Abnormální hlučnost	Zkontrolujte rotor motoru	Při odstraňování cizích předmětů z rotoru je třeba odšroubovat sací hlavici
	Rotor motoru je rozbitý	Vyžádejte si asistenci v prodejně
Čisticí zařízení se nenabíjí	Poškozená baterie	Kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu. Varování! Chcete-li předejít riziku poškození čisticího zařízení, zakupte pro účely výměny originální lithiové baterie.
	Poškozená nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Kabel USB je poškozený.	Kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu. Varování! Nesprávná nabíječka může poškodit zařízení, baterii i kabel. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

## LIKVIDACE



Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.